

## Quick Guide Internetradio Pinell Supersound 301 - 501 - 701

### Wat hebt u nodig?

- Een breedband internetverbinding.
- Een draadloos toegangspunt (Wi-Fi) aangesloten op uw breedband internet, bij voorkeur via een router.

Als uw draadloze thuisnetwerk is beveiligd met een wachtwoord dan moet u de WEP- of WPA-code kennen, zodat uw Supersound kan communiceren met het netwerk.

Als uw draadloze netwerk alleen toegang biedt aan apparaten met een gemachtigd MAC-adres dan moet u het MAC-adres van uw Supersound in uw draadloze access point invoeren. Het MAC-adres van uw Supersound vindt u als volgt:

U kiest Hoofdmenu -> Systeeminstellingen -> Netwerk -> Instellingen bekijken -> MAC-adres

Voordat u verder gaat, zorg ervoor dat uw draadloze toegangspunt is ingeschakeld en aangesloten op uw breedband internet. Lees indien nodig de handleiding van uw draadloos toegangspunt/Wi-Fi router.

Op de volgende pagina van dit instructieblad vindt u het 4-stappenplan dat u op simpele wijze door de instellingen leidt om Internetradio via het Frontier Silicon Internet Portal te genieten.

Nederlandstalige menu's:

Druk op Menu, Main menu, scroll naar System settings, Language en kies 'Dutch'.

## Quick Guide Internetradio Pinell Supersound 301 - 501- 701

Sluit de Supersound 301, 501 of 701 aan op het lichtnet. De display licht op met het hieronder afgebeelde scherm. De 'Setup wizard' verschijnt. Volg onderstaande stappen om uw persoonlijke favorietenlijsten via het Frontier Silicon Muziekportal te maken. Bevestig telkens de voorgestelde keuze door op de SCROLL- (SELECT-) knop te drukken. Door de SCROLL-knop links- of rechtsom te draaien markeert u een schermregel, door op de SCROLL-knop te drukken bevestigt u uw keuze.

### Stap 1

Druk 'SELECT' (YES)

Druk 'SELECT'

Druk 'SELECT'

Kies 'UTC' tijdzone en druk 'SELECT'

Druk 'SELECT' (OFF#)

### Stap 2

Druk 'SELECT' (YES#)

Wacht....

Kies netwerk en druk 'SELECT'

Voer netwerkcode in en druk 'SELECT'

Druk 'SELECT' om menu te verlaten

### Stap 3

Druk 'SELECT'

Kies 'Station list' en druk 'SELECT'

Draai de SCROLL-knop naar 'Help' en druk 'SELECT'

Selecteer 'Get access code' en druk 'SELECT'

Noteer de 'Access code' en start [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com) op uw PC

### Stap 4

Maak een account aan door de 'Access code' in te voeren die u in stap 3 hebt ontvangen.

Personaliseer uw favorieten. Ga naar 'My Favourites'.

### Stap 5

Druk 'SELECT'

Kies 'Station list' en druk 'SELECT'

Kies 'My Favourites' en druk 'SELECT'

Kies de map met uw favorieten